



Einbauzeichnung Hubwanne Short *Line*



Installation Boden



Installation Wand



Bauseitige Vorbereitungen:

- 1 - Warm- und Kaltwasseranschluß 1/2" Absperrhahn mit einem Außengewinde 3/4" für Überwurfmutter (Vorabsperrung bauseits)
Zul. Wasserdruck 2-6 bar.
- 2 - Stromanschluß 230V/50 Hz, 10 A, Festanschlußdose IP 45 mit eigenem FI-Schalter 30 mA. Gerät der Schutzklasse 1, hierdurch ist ein Schutzleiter erforderlich. Gerät muß mit einem 1-poligen Netzschalter (Phase) angeschlossen werden.

Hergert Care - Sicher in Edelstahl - Bergstraße 9 - 04668 Großsteinberg

E-Mail: info@hergert-care.de Web: www.hergert-care.de